

7

CLASS I / CLASS II

L	
Ø34	50mm
Ø42	50mm
Ø49	50mm
Ø60	35mm

L	
Ø60	50mm
Ø76	35mm

	R2L2 S	R2L2 M
Ø 34 + reducer #96269015 (59005840)	✓	✓
Ø 42 + reducer #96269015 (59005840)	✓	✓
Ø 49	✓	✓
Ø 60	✓	✓

8

PM, PN RF

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.
-Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

R2L2

UK Installation instructions	FI Asennusohje	LV Instalācijas instrukcija
DE Montageanleitung	FR Notice de montage	NO Monteringsanvisning
CZ Montážní návod	HU Szerelési útmutató	PL Instrukcja montażu
DK Monteringsvejledning	IT Istruzioni di montaggio	SE Installationsanvisning
EE Paigaldusjuhend	LT Montavimo Instrukcijos	RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : R2L2

R2L2 S

R2L2 M

17

5

-(CL1)

24

LED CLASS I CLASS II IK08 IP66

1

R2L2 S

R2L2 M

	R2L2 S	R2L2 M
MAX	10 kg	14,5 kg
SC _x	0,05 m ²	0,06 m ²

